



## BEMSTIL (Befehl)

---

Erstellt und bearbeitet Bemaßungsstile.



Der Bemaßungsstil-Manager wird angezeigt.

Ein Bemaßungsstil ist eine benannte Zusammenstellung von Bemaßungseinstellungen, die das Erscheinungsbild von Bemaßungen steuern. Mithilfe von Bemaßungsstilen können Sie das Format von Bemaßungen schnell und einfach definieren. Gleichzeitig stellen Sie sicher, dass die Bemaßungen den Standards entsprechen.

### Zugehörige Konzepte

- [Bemaßungsstile](#)

### Zugehörige Tasks

- [So erstellen Sie einen Bemaßungsstil](#)
- [So erstellen Sie einen Bemaßungsunterstil](#)
- [So stellen Sie einen Bemaßungsstil wieder her](#)

### Zugehörige Verweise

- [Bemaßungsstil-Manager](#)
- [Dialogfeld Neuen Bemaßungsstil erstellen](#)
- [Dialogfelder Neuer Bemaßungsstil, Bemaßungsstil ändern und Aktuellen Stil überschreiben](#)
- [Dialogfeld Bemaßungsstile vergleichen](#)
- [-BEMSTIL \(Befehl\)](#)
- [Befehle für Bemaßungsstile](#)



Sofern nicht anders angegeben, wird dieses Produkt unter einer [Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported-Lizenz](#) bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter [Autodesk Creative Commons FAQ](#).

© 2023 Autodesk Inc. Alle Rechte vorbehalten