



## BEREINIG (Befehl)

---

Entfernt nicht verwendete Elemente wie Blockdefinitionen und Layer aus der Zeichnung.



Das Dialogfeld Bereinigen wird angezeigt.

Unbenutzte benannte Objekte können aus der aktuellen Zeichnung entfernt werden. Dazu gehören Blockdefinitionen, Bemaßungsstile, Gruppen, Layer, Linientypen und Textstile. Nulllängengeometrie, leere Textobjekte und verwaiste DGN-Linienstildaten können ebenfalls entfernt werden.

### Zugehörige Konzepte

- [Bereinigen von Layern, Blöcken und Stildefinitionen ohne Referenzen](#)

### Zugehörige Tasks

- [So bereinigen Sie nicht benötigte Blöcke, Layer und Stildefinitionen](#)
- [So bereinigen Sie nicht verwendete Linientypdefinitionen](#)
- [So suchen Sie nicht bereinigbare Blöcke](#)
- [So bereinigen Sie nicht benötigte DGN-Linienstile](#)

### Zugehörige Verweise

- [Dialogfeld Bereinigen](#)
- [-BEREINIG \(Befehl\)](#)
- [Befehle für das Bereinigen der aktuellen Zeichnung](#)
- [Befehle zum Entfernen von Objekten und Korrigieren von Fehlern](#)



Sofern nicht anders angegeben, wird dieses Produkt unter einer [Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported-Lizenz](#) bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter [Autodesk Creative Commons FAQ](#).

© 2023 Autodesk Inc. Alle Rechte vorbehalten